

Model/Modelo/Modèle
21716LF
Series/Series/Seria

▲ Specify Finish
Especifique el Acabado
Précisez le Fini

6
RP81850 ▲
Aerator
Aireador
Aérateur

4 **RP81851**
Bushings & O-Rings
Casquillo y Anillos "O"
Douilles et joints toriques

5
RP41702
Diverter Assembly
Ensamble del
Desviador
Dérivation

RP76937
Locknuts
Contratuercas
Écrous de Blocage

RP60121
Blocks & O-Rings
Bloques y Aros-O
Blocs de fixation et joints toriques

RP81853 ▲
Handle Assembly
Conjunto de manija
Montage de la manette

7
RP20547
Retention Screws

Note: These screws must be installed into the hole in the top of the stem unit assemblies (1) when using handles mounted from the sides.

Tornillos de Retención

Nota: Cuando usa manijas instaladas desde los costados, estos tornillos deben instalarse dentro del agujero encima de los ensamblajes de la unidad de la espiga (1).

Vis de retenue

Note: ces vis doivent être installées dans les trous sur le dessus des obturateurs (1) lorsque vous utilisez des poignées qui se montent par les côtés.

RP81854
Stem Unit Assembly, Seat & Spring, Bonnet Nut & Washer
Ensamble de la Unidad del Vástago, Asiento y Resorte, Bonete y Arandela
Obturateur, siège et ressort, écrou à chapeau et rondelle

RP54807 ▲
Spray, Hose Assembly & Spray Support
Ensamble de la Rociador, Manguera y Soporte
Douchette, Tuyau Souple et Support

RP60295
Quick plug
enchufe rápido
prise rapide